

TRADUCTION EN FRANÇAIS NOTICE TELEPHONE L488

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser votre téléphone, veuillez lire les informations importantes suivantes pour éliminer ou de réduire tout risque de causer des dommages et préjudices personnels.

	N'utilisez pas de téléphones sans fil en conduisant.
	Éteignez les périphériques sans fil dans l'avion. Le signal peut provoquer des interférences. Il est illégal de leur utilisation sur l'avion.
	N'utilisez pas les téléphones mobiles de projection où est en cours. Suivez tous les règlements et règles strictement.
	N'utilisez pas de téléphones mobiles en un point refueling. N'utilisez pas près de carburant ou de produits chimiques
	Suivez tous les règlements dans des établissements hospitaliers et les soins de santé ou. Éteindre le téléphone près de matériel médical.
	Tous les périphériques sans fil peuvent obtenir des interférences qui pourraient affecter les performances.
	Seul le personnel qualifié de service peut installer ou réparer ce périphérique.
	N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés.
	Utilisation uniquement en position normale. Ne pas exposer votre téléphone à des températures extrêmes de hautes au-dessus de + 60 ° C (+ 140 ° F) . Ne pas utiliser quelque chose de statique pour nettoyer votre téléphone.
	Assurez-vous que le téléphone est sous tension et en service. Entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche de sélection des. Donner votre emplacement. N'interrompez pas l'appel jusqu'à ce que dit de le faire.

Table des contenus

INFORMATIONS GÉNÉRALES

[Antenne](#)

[Service réseau](#)

[Accessoires](#)

[Code de verrouillage du téléphone](#)

CONNAISSEZ VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

[Positions des touches du téléphone](#)

[Fonctions des touches](#)

[Affichage écran](#)

[Icônes d'état](#)

[Back Light](#)

MISE EN ROUTE

[Premier appel](#)

[La carte SIM de montage.](#)

[Montage de la carte T-Flash.](#)

[Recharge la batterie.](#)

[Téléphone/arrêt de commutation.](#)

[À l'aide du personnel combiné mains libres](#)

APPEL

[Faire des appels](#)

[Répondre aux appels](#)

[Options de l'appel](#)

GUIDE DES OPÉRATIONS DE MENU

[Annuaire téléphonique](#)

[Messages](#)

[Appels](#)

[Paramètres](#)

[Media Center](#)

[Fun & jeux](#)

[Profils utilisateur](#)

[Organisateur](#)

[Services](#)

INFORMATIONS IMPORTANTES

[Utilisation de mots de passe](#)

[Informations sur les piles](#)

[Utilisation et entretien](#)

[Appels d'urgence](#)

ANNEXE

[Annexe A:conseils sur les méthodes d'entrée](#)

[Annexe B:les accessoires disponibles](#)

[Annexe C:dépannage](#)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Antenne

L'utilisation d'autres dispositifs d'antenne pourrait endommager votre téléphone mobile et réduire les performances. Votre téléphone a une antenne intégrée. Ne pas toucher la zone antenne inutilement lorsque le téléphone est allumé. Contact avec l'antenne affecte la qualité d'appel et peut entraîner le téléphone fonctionner à un niveau plus élevé de puissance que nécessaire dans le cas contraire.

Service réseau

Un grand nombre de fonctionnalités décrites dans ce manuel est appelé service réseau. Ils sont les services fournis par les fournisseurs de services sans fil. Vous devez vous abonner à ces services de votre fournisseur de service d'accueil et apprendre des instructions sur les utilisations avant de sélectionner le réseau que vous souhaitez utiliser.

Accessoires

Batterie Li-ion est la batterie rechargeable approuvés par fabricant disponible pour votre téléphone. Peut-être certaines piles effectuée mieux après plusieurs cycles de charge/décharge complète.

Utilisez uniquement des piles, chargeurs et accessoires approuvés par le constructeur du téléphone pour une utilisation avec ce modèle particulier. L'utilisation de tous les autres types rendra toute autorisation ou la garantie s'appliquant au téléphone et peut être dangereuse.

Veuillez consulter votre concessionnaire pour la disponibilité des accessoires agréés.

Code de verrouillage du téléphone

Le paramètre d'usine pour le code de verrouillage du téléphone est 1122. Pour éviter toute utilisation non autorisée de votre téléphone, vous pouvez modifier le code dans le **Paramètres > Security Configuration > modifier le mot de passe**. N'oubliez pas votre nouveau code et écrire dans un endroit sécuritaire.

CONNAISSEZ VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

Positions des touches du téléphone

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Écouteur | 7. Nombres de clés |
| 2. Écran | 8. Microphone |
| 3. Soft clés | 9. Trou cordon |
| 4. Touches de direction | 10. Haut-parleur |
| 5. Ramasser clé | 11. Accessoires et de chargeur de |
| 6. Raccrocher et alimentation clé | connecteur |

Fonctions des touches

Clé	Nom	Description
	Pick Up clé	Faire ou répondre à un appel. En mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder les journaux d'appels.
	Blocage des clés	Mettre fin à un appel en cours. Appuyez et maintenez cette touche pour activer ou désactiver le téléphone mobile. Dans le menu mode, appuyez sur cette touche pour revenir au mode de veille et d'annuler des opérations en cours. Appuyez sur cette touche pour arrêter l'alarme sonne une fois les anneaux d'alarme.
	Clés soft	SOS

	Touches numériques	Permet d'entrer des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. En mode veille, appuyez et maintenez la # key pour activer le mode silencieux. Dans le mode d'édition, vous pouvez appuyer sur la # key pour passer à la méthode de saisie. Mode dans le lecteur audio, de la presse*# key pour ajuster le volume.
--	--------------------	---

Affichage écran

Votre téléphone mobile a un écran unique, qui se compose de trois domaines principaux :

La première ligne affiche des icônes d'état, qui indiquent l'intensité du signal, la puissance restante de la batterie, etc..

Les lignes moyen affichent du texte et des graphiques, y compris les numéros, texte, des icônes animées et les informations que vous entrez.

La dernière ligne affiche les opérations disponibles actuellement affectées à la touche gauche ou droite molle.

Icônes d'état

Signal réseau
 Connexion GPRS et à l'aide de GPRS
 Transférer tous les appels vocaux
 Verrouillage du clavier automatique
 Réveil est activé.
 État de la batterie
 Appels manqués
 Mémoire de message ou de nouveau message complet

Son état

Sonnerie
 Vibrant et Ringing

Back Light

Vous pouvez définir la lumière précédent pour l'affichage et le pavé numérique par le biais d'options dans le menu. Le rétro-éclairage sera désactivée automatiquement sans n'importe quelle opération clé après un certain temps.

MISE EN ROUTE

Premier appel

- Carte Insérer une carte SIM (commutateur hors de votre téléphone dans un premier temps et puis retirez la batterie). Entrez le code postal et le numéro de téléphone et appuyez sur Pick Up touche .
Conseil : Avant de commencer, vous devez insérer une carte SIM valide dans votre téléphone et charger la batterie premier.
- Carte SIM : Veuillez vous reporter à "Montage le SIM Card" pour plus de référence sur l'installation.
- Recharge la batterie : Veuillez vous reporter à "Batterie et chargement" pour plus de détails.

La carte SIM de montage.

Votre numéro de téléphone mobile, PIN (Personal Identification Number), PIN2, PUK (Personal déverrouiller clé), PUK2 (Personal déverrouiller Key2), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), les informations de réseau, les données de l'annuaire téléphonique, SMS (message court) et d'autres données sont stockées dans votre carte SIM.

Note : Ce modèle de téléphone particulier prend uniquement en charge les cartes SIM de 1,8 v et 3 v.

- Certains opérateurs de réseau n'est pas offrir PIN2 et PUK2, sorte de fonctions à l'aide de ces mots de passe ne seront pas disponibles.
- Carte de la carte SIM et ses contacts peuvent être endommagés par des éraflures ou pliage facilement, soyez donc prudent lors de la manipulation, d'insertion ou de suppression de la card.
- Conserver toutes les cartes SIM miniature hors de portée. des enfants

Note : Toujours s'assurer que le téléphone est éteint avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, sinon il peut endommager le card. SIM

Montage

1. Retirez le couvercle de batterie par glissement, comme le montre l'image ci-dessous :
2. Inerte la carte SIM, avec le grugeage dans le coin supérieur gauche et les contacts or face vers le bas, dans la fente de carte.
3. Remplacer la batterie et fermez le capot étroitement.

Remarque :

- Si la carte SIM est installée de manière incorrecte ou endommagée, les mots invite "SIM insérer" seront affichés sur l'écran une fois que vous allumez votre téléphone. Supprimer la carte SIM et vérifier la façon dont s'exécute comme afficher des images et ensuite monter à nouveau.
- Si "SIM insérer" apparaît encore sur l'écran une fois que vous avez inséré la SIM correctement, il peut y avoir quelque chose de mauvais avec votre carte SIM. Veuillez demander à l'opérateur de réseau pour réparer it.
- Si l'écran affiche que la carte SIM est verrouillée définitivement, veuillez consulter votre opérateur de réseau.

Recharge la batterie.

Note : Veuillez toujours garder votre téléphone connecté et chargeur sec.

1. Connexion du connecteur de l'adaptateur de voyage pour le téléphone.
2. Plug l'adaptateur de voyage dans un bon AC paroi prise.
3. Lorsque votre téléphone indique que la batterie est entièrement chargée, Veuillez extraire l'adaptateur de retour hors de la prise de I/O du téléphone.

Conseil : 1. Aux si la batterie est entièrement vide ou n'est pas suffisant, il peut prendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge s'affiche sur l'écran.

2. La vous pouvez activer/désactiver et utiliser le téléphone lors du chargement.

Avertissement : Assurez-vous que la standard tension du lieu où vous chargez la batterie correspond avec la nominale tension de notre carte de voyage.

Téléphone/arrêt de commutation.

- Maintenez touche Power pendant quelques secondes pour passer votre téléphone.
- **Si le téléphone demande un code de verrouillage téléphone :**
Entrez le code de verrouillage du téléphone et appuyez sur OK.
- **Si le téléphone demande un code PIN :**
Entrez le code PIN et appuyez sur OK. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre opérateur de réseau.
- **Accès au mode veille.**
Maintenez la touche Power pendant quelques secondes pour éteindre votre téléphone.

À l'aide du personnel combiné mains libres

Connecter le téléphone mains libres à votre téléphone mobile, vous pouvez toujours répondre des appels et d'utiliser le microphone sans tenir le téléphone.

Conseil : Lors d'un appel, vous pouvez appuyer sur la touche contextuelle de droite pour basculer entre les trois modes : mains libres mode, mode Bluetooth et normal mode.

APPEL

Faire des appels

1. Entrez le numéro de téléphone (avec l'indicatif régional)
2. Presse **[*]** pour faire un appel.
3. Presse **[#]** pour mettre fin à un appel.

Faire des appels internationaux

1. Presse **[*]** deux fois pour le préfixe international symbole +.
2. Entrez le code pays, code postal et numéro de téléphone.
3. Presse **[*]** pour faire un appel.

Faire des appels de l'extension

1. , Entrez le numéro de l'hôte et presse **[*]** trois ou quatre fois pour le préfixe de l'extension de symbole **P** ou **W**.
2. Entrée du numéro et appuyez sur **[*]** pour faire un appel.

Signe clair incorrect

Appuyez sur la touche programmable droite pour supprimer le dernier caractère à l'écran. Maintenez que la touche programmable droite efface tous que vous avez entré.

Faire un appel à partir du répertoire.

1. Appuyez sur la touche programmable gauche deux fois pour accéder à l'annuaire téléphonique.
2. Sélectionner "Entrée de recherche" pour trouver le numéro vous souhaitez, puis appuyez sur **[*]** pour appeler le numéro.

Dernier numéro renumérotation

1. En mode veille, appuyez sur la touche **[*]** pour accéder à l' **Appel des journaux**.
2. Appuyez sur les/bas, clé pour atteindre le nombre souhaité ou le nom et la presse **[*]**.

Composition de la vitesse

Vous pouvez enregistrer 8 Speed Dial numéros vous appelez souvent à des positions intitulées respectivement avec les numéros de "2" à "9". Sélectionnez "Paramètres > Paramètres > Speed Dial > Set téléphone" et puis définir "Activer la numérotation de la rapide" sur. En mode veille, appuyez et maintenez une des clés du nombres de "2" à "9" jusqu'à ce que l'appel est lancé.

Répondre aux appels

1. Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche ou la clé logicielle gauche.
2. à la fin ou de rejeter un appel entrant/en cours, appuyez sur la touche ou la touche programmable droite

Astuce :

Si l'appelant peut être identifiée, l'appelant, les nom et numéro de téléphone s'affiche. Si l'appelant ne peut être identifié, l'écran affichera uniquement numéro de l'appelant. Lorsque vous utilisez la fonction liste ou un répertoire, vous pouvez également répondre à un appel.

Options de l'appel

Votre téléphone offre un certain nombre de fonctions que vous pouvez utiliser pendant un appel.

Appel en attente

Si le réseau prend en charge le service et que vous avez activé l'appel en attente, vous entendez un signal sonore lorsque vous avez un deuxième appel entrant.

- Presse ou la touche programmable gauche, le premier appel est mis en attente. (Reportez-vous à "Hold/Switch" pour plus de détails)
- Presse ou la touche programmable droite pour rejeter l'appel entrant deuxième et continuer le premier appel.
- Appuyez sur la touche programmable gauche pour sélectionner la fin pour mettre fin à l'appel en cours et de passer à l'appel entrant.

Cale et des switches

Lorsque vous avez un appel sur la cale et un autre en cours :

- Vous pouvez également appuyer sur la touche programmable gauche pour basculer entre les deux appels.
- Touche programmable de Presse gauche pour sélectionner appel de fin à l'appel de gel ou de mettre fin à l'appel en cours. Presse pour mettre fin à l'appel en cours.
- Appuyez sur la touche programmable gauche pour sélectionner tout fin pour mettre fin à ces deux appels à la même heure.

Appelez Hold

Si le réseau prend en charge les appels Holding, vous pouvez effectuer un autre appel alors que vous avez un appel en cours :

Méthode 1 :

1. Permet d'entrer directement le numéro de téléphone ou appuyez sur la touche programmable gauche pour accéder à l'annuaire téléphonique pour atteindre le nombre désiré ou appuyez sur la touche programmable gauche pour sélectionner nouvel appel et saisissez le numéro, puis appuyez sur faire le deuxième appel.
2. Le premier appel est automatiquement mis en attente.

Méthode 2 :

1. Appuyez sur la touche programmable gauche pour sélectionner le muet pour tenir sur l'appel en cours et ensuite faire un autre appel.
2. Un appel est en cours et un autre est mis en attente. Vous pouvez basculer entre les deux appels. (Reportez-vous à "Hold/Switch" pour plus de détails)

Muet/réactiver

Vous pouvez activer/désactiver sur le micro et se connecter à n'importe quel autres microphones. La fonction "Silence" peut empêcher les autres utilisateurs d'entendre votre voix.

Lors d'un appel, vous pouvez appuyer sur la touche programmable gauche pour accéder aux options>Muet/cet "pour activer ou désactiver la fonction.

D'autres Options en appel

Lors d'un appel, vous pouvez accéder de répertoire, SMS, magnétophone et d'autres fonctions. (Reportez-vous à l'aide du menu pour plus de détails.)

GUIDE TO MO ENUPERATIONS

Toutes les options de fonction sur le téléphone mobile sont répertoriées comme ci-dessous avec de brèves descriptions.

Annuaire téléphonique

Vous pouvez enregistrer plusieurs numéros de téléphone dans votre téléphone mobile. La capacité de votre carte SIM décide combien de téléphone numéros peuvent être enregistrés dans. Vous pouvez accéder à l'annuaire pour rechercher tous les documents enregistrés dans ce téléphone mobile et votre carte SIM.

Recherche rapide


Vous pouvez localiser rapidement le numéro de la personne que vous souhaitez contacter. Entrez la première lettre du nom de la personne, et affichent les enregistrements liés à ce sujet dans le milieu de l'écran. Veuillez utiliser la touche haut/bas pour sélectionner le nombre que vous le souhaitez et puis

appuyez sur la touche  pour effectuer un appel.

Entrée de recherche

Vous pouvez trouver le numéro de téléphone de votre choix dans le répertoire facilement et rapidement. En mode veille, appuyez sur la touche programmable gauche pour accéder aux **menus > répertoire > Entrée de recherche**. Veuillez suivre les étapes décrites comme ci-dessous :

1. Dans la zone **nom**, entrez toutes les lettres du nom ou les lettres initiales du nom.
2. Press the left soft key to access **Option > Search > Phone Book List**, and then all related information of the desired contact will be listed.

Please use the Up/Down key to browse all entries, and then press  to make a call.

3. Appuyez sur la touche programmable gauche pour accéder aux **Options d'entrée** et vous pouvez effectuer à la suite des opérations pour chaque entrée :

- **Envoyer SMS** : Envoyer des messages au numéro sélectionné.
- **Envoyer des MMS** : Envoyer des MMS message au numéro sélectionné.
- **Vue** : Vérifiez l'enregistrement pour le nombre sélectionné.
- **Modifier** : Modifier l'entrée sélectionnée.
- **Supprimer** : Supprimez l'entrée de l'annuaire téléphonique.
- **Copie** : Toutes les entrées peuvent être copiées alternativement à partir de la carte SIM au téléphone ou par le téléphone à la carte SIM card. c'est-à-dire SIM pour copier de téléphone ou de téléphone à la copie de la carte SIM.
- **Déplacer** : Toutes les entrées peuvent être déplacées alternativement à partir de la carte SIM au téléphone ou par le téléphone à la card. SIM
- **En double** : Entrées enregistrées dans la carte SIM peuvent être copiées à la carte SIM, et entrées enregistrées dans le téléphone peuvent être copiées sur le téléphone. c'est-à-dire Local Copy.
- **Envoyer vCard** : Envoyer votre numéro de téléphone par SMS ou MMS, ou envoyer de fichier.

Conseil : En appuyant sur une des clés du nombres de 2 à 9, le premier d'entre les entrées dont le nom est initialisé par la lettre correspondant à la touche vous est mis en évidence à la fois. Pour exemple, afin de rechercher l'enregistrement d'une personne dont le nom est initialisé avec C, veuillez appuyer sur la touche 2 rapidement pour 3 fois, et passez le curseur à la première entrée des contacts dont le nom sont initialisés par c.

Ajouter une entrée

Vous pouvez ajouter une nouvelle entrée de contact à l'annuaire téléphonique, tant pour la carte SIM et le téléphone. Étapes décrites comme ci-dessous :

1. Dans le menu de l'annuaire téléphonique, appuyez sur la touche programmable gauche pour sélectionner **Ajouter une entrée > À SIM / Au téléphone**.
2. Si le **À SIM** est sélectionné, appuyez sur la touche gauche pour sélectionner OK pour commencer à modifier le nom du contact et numéro de téléphone.
3. Si le **Téléphone À** est sélectionnée, vous pouvez ajouter du contact nom, numéro de téléphone, numéro de la maison, numéro de société, e-mail et ainsi de suite.

Conseil : Ce téléphone mobile vous offre 5 méthodes d'entrée, comme cet ABC (ABC), abc multiple (abc), numérique (123), Smart ABC (eZi ABC), Smart abc (eZi abc), etc.. Veuillez vous reporter à "Annexe A:orientation d'entrée méthodes" pour plus de détails.

Copier tout

Cette fonction permet de vous copiez toutes les entrées de la carte SIM et le téléphone.

Note : Si la capacité de cet annuaire est différente de la carte SIM, le contenu de copie prend l'un plus petit comme standard.

Déplacer tout

Cette fonction permet de vous déplacer toutes les entrées de la carte SIM ou le téléphone.

Supprimer

Vous pouvez sélectionner Supprimer entrées de formulaire la carte SIM, le téléphone ou un par un.

Groupe appelant

Vous pouvez définir le nom du groupe, son associé, image associé et membres de groupe appelant différents.

Numéro supplémentaire

Vous pouvez définir le nombre de propriétaire, de numéro de ligne du service et de numéro de SOS.

- **Numéro propriétaire** : Vous pouvez saisir un groupe d'un nom et un numéro et peuvent également modifier ou effacer it.
- **Numéro SOS** : Vous pouvez saisir des cinq groupes de numéros de SOS.
- **Numéro tracker** : Vous pouvez définir un nombre pour la fonction de suivi des mobiles. Veuillez vous référer à la fonction du **Mode de suivi** pour plus d'informations.

Note : Si le clavier est verrouillé, vous pouvez composer des numéros de SOS que vous edit.

Paramètres

- **État de mémoire** : afficher le stockage occupé et le stockage total.
- **Stockage préférée** : sélectionnez la carte SIM ou téléphone comme le stockage préféré pour le nouveau numéro.

- Champs : sélectionnez l'option souhaitée lorsque vous ajoutez un nouveau nombre.
- Ma vCard : peut modifier et envoyer mon card.

Messages

SMS

Écrire des messages

Veillez consulter votre opérateur de réseau domestique pour le service SMS.

1. Veuillez presse pour changer les méthodes d'entrée lors de la modification d'un message. Vous pouvez entrer des lettres et des chiffres et insérer des images, anneaux et ainsi de suite. (Prise en charge du service EMS)
2. Modifier votre message, puis appuyez sur pour insérer des symboles spéciaux.
3. , Sélectionnez l'**option** et ensuite, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - **Fait** :pour terminer le message.
 - **Utilisent des modèles** :pour insérer les modèles prédéfinis.
 - **Insérer des objets** :pour insérer des images, animations, mélodie et anneau.
 - **Insérer le numéro de l'annuaire** :pour insérer le nombre souhaité de la liste de l'annuaire téléphonique.
 - **Insérer le nom de répertoire** :pour insérer le nom de votre choix dans la liste de l'annuaire téléphonique.
 - **Insérer un signet** :pour insérer le signet souhaité.
 - **Méthode de saisie** :pour sélectionner la méthode d'entrée.

Lorsque vous sélectionnez **terminé**, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

 - **Envoyer uniquement** :pour envoyer des messages.
 - **Enregistrer** :pour enregistrer le message de brouillons sans l'envoyer la sortie.
 - **Enregistrer et envoyer** :pour enregistrer le message de la boîte d'envoi et l'envoyer à.
 - **Envoyer À plusieurs** :pour envoyer des messages à plusieurs personnes en une seule fois.
 - **Envoyer par groupe** :pour envoyer des messages à un groupe.

Boîte de réception

L'icône signifie que les messages non lus ou la zone de message est pleine. Vous ne recevrez des nouveaux messages une fois la boîte de message est pleine. Veuillez supprimer des messages inutiles.

1. Si le message est un message non lu, appuyez sur la touche programmable gauche pour lire. Sélectionnez l'**option**, et puis vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
 - **Réponse** :pour répondre au message.
 - **Supprimer** :pour supprimer le message.
 - **Modifier** :pour modifier le message.
 - **Avant** :pour transmettre le message à la fin.
 - **Copie de téléphone/SIM** :pour copier le message vers la téléphone/SIM card.
 - **Déplacer vers téléphone/SIM** :de déplacer le message vers la téléphone/SIM card.
 - **Tout supprimer** :pour supprimer tous les messages dans la boîte de réception.
 - **Copier tous** :pour copier tous les messages de la carte SIM et mémoire. du téléphone à la
 - **Déplacer tous** :pour déplacer tous les messages de la carte SIM et mémoire. du téléphone à la
 - **Utilisez** :pour obtenir les numéros de téléphone du message et les enregistrer à la carte SIM ou le téléphone.
 - **Utilisez URL** :pour obtenir l'URL dans le message.

La boîte d'envoi

Dans **boîte d'envoi**, veuillez sélectionner les **Options**, et puis vous pouvez envoyer, modifier ou sélectionner d'autres opérations. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la **boîte de réception**.

Modèles de message

Téléphone mobile enregistre plusieurs messages en commun, vous utilisez. Vous pouvez modifier ou les effacer.

Paramètres de message

- Paramètre profil : vous pouvez définir le nom de profil, adresse SC, période de validité et le type de message que vous le souhaitez. Veuillez consulter votre opérateur de réseau pour le numéro.
- Définition commune : vous pouvez définir des rapports de livraison et chemin de réponse. Fonction de rapport de livraison permet de recevoir le rapport d'état sur si courts messages sont envoyés avec succès ou non. Veuillez consulter votre opérateur de réseau pour obtenir la fonction.
- État de mémoire : vérifier le taux de la carte SIM et capacité du téléphone par rapport à la capacité totale. La capacité exacte dépend du contenu du message, le téléphone et la card. SIM
- Préféré de stockage : vous pouvez sélectionner la carte SIM ou téléphone au saveset.

Serveur de messagerie vocale

Faites défiler la touche haut/bas pour sélectionner le **Serveur de messagerie vocale** dans le menu de **messages**, puis cliquez sur **OK** pour accéder aux **Serveurs de messagerie vocale**.

- **Modifier** :Entrée ou modifier le nombre de boîtes aux lettres voix.
- **Se connecter à la voix** :Vous pouvez entendre des messages dans la boîte aux lettres de la voix.

Note :Ce service est fourni par le réseau, tels que le service de machine de message. Il permet à l'appelant de laisser des messages lorsque vous ne pouvez pas ou unwill réponse l'appel à venir. Votre numéro de la boîte vocale est enregistré dans ce téléphone. En mode veille, maintenez la touche numérique 1 pour composer le numéro de la boîte vocale après que le nombre est configuré. Veuillez consulter votre opérateur de réseau pour plus de détails.

Message de diffusion.

Ce service réseau permet de recevoir tous les types de messages de texte, tels que les rapports météorologiques ou informations de transport. Jusqu'à présent, il y a plusieurs réseaux permettre le service dans le monde. Pour plus de référence, veuillez consulter votre opérateur de réseau.

- **Recevoir Mode** :Activer ou désactiver la diffusion de cellules.

- **Lire le message** :Défilement la clé disponibles pour sélectionner le message.
- **Langues** :Sélectionnez la langue de votre choix pour afficher les messages de diffusion.
Note :Votre opérateur réseau décide si la langue est pris en charge ou non.
- **Définition de canal** :Vous pouvez sélectionner, d'ajouter, de modifier ou de supprimer à recevoir la diffusion d'informations.

Appels

En mode veille, appuyez sur la touche programmable gauche pour accéder aux **menus > Appels**.

Appels manqués

Avec cette fonction, vous pouvez vérifier les derniers appels manqués.

1. Défilement la touche haut/bas pour sélectionner un appel manqué.
2. Appuyez sur la touche programmable gauche pour accéder aux **Missed les informations d'appel**, et vous pouvez faire :
 - **Supprimer** :Supprimer le numéro de la liste d'appels manqués.
 - **Enregistrer dans téléphonique** :Enregistrer les numéros sélectionnés pour la carte SIM ou le téléphone.
 - **à distance** :Cadran le numéro de téléphone sélectionné.
 - **Modifier** :Modifier le numéro sélectionné et enregistrez-le à la carte SIM ou le téléphone.
 - **Envoyer SMS** :Envoyez un SMS au numéro sélectionné.
 - **Envoyer des MMS** :Envoyer un MMS au numéro sélectionné.

Appels composés

Avec cette fonction, vous pouvez vérifier les derniers appels composés. Dans cette fonction, vous pouvez supprimer, enregistrer au répertoire, établir, modifier, envoyer des SMS, ou envoyer un MMS. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux **Appels manquées**.

Appels reçus

Avec cette fonction, vous pouvez vérifier les derniers appels reçus. Dans cette fonction, vous pouvez supprimer, enregistrer au répertoire, établir, modifier, envoyer des SMS, ou envoyer un MMS. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux **Appels manquées**.

Supprimer le journal d'appel

Vous pouvez supprimer tous les enregistrements des appels manqués, composés ou reçus avec cette fonction.

Appelez le temps

- Appel de dernière heure : le dernier temps d'appel peut être vérifié.
- Envoyés total : le temps total pour tous les appels composés peuvent être archivé.
- Total reçu :La durée totale de tous les appels reçus peut être archivée.
- Tout réinitialiser Time :Réinitialiser les compteurs.

Appelez le coût

- Dernier appel coût :Vous pouvez vérifier frais. du dernier appel
- Coût total :Vous pouvez vérifier redevance. de l'appel toute
- Réinitialiser le coût :, Vous pouvez modifier les frais de l'appel et réinitialiser le coût à 0. Code PIN2 est nécessaire lors de la modification.
- Max coût :Vous pouvez vérifier et modifier la limite supérieure. Code PIN2 est nécessaire lors de la modification.
- Prix par part :Vous pouvez vérifier et modifier les taux de l'appel. Code PIN2 est nécessaire lors de la modification.

Note :Cette fonction est associée avec la carte SIM. Certaines cartes SIM n'est pas prise en charge de la fonction. PIN2 est fourni à l'opérateur de réseau. Veuillez consulter votre opérateur de réseau pour obtenir le nombre.

Fin rapide auto

Vous pouvez définir il on ou OFF et l'heure de fin rapide auto 1 ~ 9 999 secondes (~ 2 heures de.7).

Paramètres

En mode veille, appuyez sur la touche programmable gauche pour accéder aux **menus > Paramètres**.

Installation téléphonique

Date et heure :

- **Ville de résidence du jeu** :Sélectionnez la ville maison désirée.
- **Définir la date/heure** :Entrez l'heure et date.
- **Définir le format** :Sélectionnez une heure et un format de date.

Planifier Power On/off :Vous pouvez définir le temps d'alimentation automatique on / off. Mettez le statut avant d'utiliser cette fonction et puis le temps.

Note :Veuillez désactiver la fonction de planification Power On avant le Conseil vous un avion.

Langue :Sélectionnez la langue souhaitée pour le texte de l'affichage.

Préféré des méthodes de saisie :Sélectionnez la méthode d'entrée souhaitée pour le défaut d'entrée méthode.

Caractéristiques de l'affichage :

- **Papier peint** :Vous pouvez sélectionner les images par défaut qui sont disponibles dans le téléphone ou également téléchargement des images sur le web par vous-même.
- **Économiseur d'écran** :Tout d'abord définir le statut de configuration pour être sur et ensuite définir le temps d'attente. Enfin, sélectionnez une image à l'écran de veille. Vous pouvez télécharger des images de l'écran de veille ou utiliser les images fournies dans le téléphone
- **Affichage de mise sous tension** :En outre, les images fournissent dans le téléphone, vous pouvez également télécharger des photos pour le Power On Display.
- **Affichage hors tension** :En outre, les images fournissent dans le téléphone, vous pouvez également télécharger des images pour le hors tension affichage.
- **MainMenu Style** :Vous pouvez sélectionner un style d'affichage à l'écran du menu principal.
- **Afficher la date et l'heure** :Date et heure seront affiche sur la veille image lorsque la valeur ON.
- **Afficher le nombre de propriétaire** :Le propriétaire numéro s'affiche sur l'écran de veille lorsque la valeur ON (il ne peut s'appliquer pour le fond d'écran d'horloge analogique).
- **Thèmes** :, Vous pouvez sélectionner la couleur d'arrière-plan que vous le souhaitez. Pour chacune des couleurs, vous pouvez faire activer, période de mise à jour et définir commande.

Note :Le numéro de téléphone s'affiche uniquement si vous avez modifié le nom ou l'appel du numéro de téléphone, et la ligne 1 et 2 de ligne sont correspondant aux deux ensembles de numéros de téléphone respectivement.

Contraste :Utilisez la touche de direction gauche/droite pour ajuster le contraste de l'écran LCD.

Texte de salutation :Si vous définissez le statut sur, salutations affichera quand power ON.

Appel rapide :Définir l'état sur, et puis vous pouvez définir des 9 groupes pour la numérotation abrégée. (Les numéros correspondants sont 2 à 9). En mode veille, maintenez la touche numérique pour composer le numéro correspondant.

Raccourcis :Vous pouvez définir des raccourcis pour les fonctions vous souvent utilisé.

Dazzle sonnerie :Avec cette fonction, vous pouvez définir des 10 sonneries comme vous le souhaitez. Si vous sélectionnez sonnerie éblouissement dans **profils utilisateur > Normal\ Outdoor\ Indoor\ casque > personnaliser > appel entrant**, et ensuite votre mobile sera parmi les sonneries répéter pour chaque appel entrant.

Dédié clé :Vous pouvez configurer les fonctions de couper court pour le haut, bas, gauche et droite de clé respectivement. Les fonctions par défaut des quatre clés sont : Accueil 'Spicegang', lecteur audio, écrire des messages et du Bluetooth. En mode veille, appuyez sur l'un d'eux pour accéder à la fonction nommé.

Mise à jour automatique de la date et l'heure :Elle peut être définie à ON ou OFF.

Mode de vol :Vous pouvez définir le mode normal, mode de vol et requêtes lorsque Power On.

LCD contre-jour :Vous pouvez définir différente luminosité conformément aux différentes conditions d'éclairage et pendant combien de temps le rétro-éclairage peut dernier.

Pavé lumière définie :Permet de définir la portée de la pavé de lumière temps.

Note :Si temps AutoUpdate est pris en charge ou non dépend de l'opérateur de réseau.

Appelez le programme d'installation

- **Afficheur** :, Vous pouvez sélectionner Set par le réseau, ID de masquer ou envoyer code. Le statut par défaut est le jeu en réseau.
 - Note** :Cette fonction est liée à votre réseau. Sélectionnez Masquer ID peut entraîner l'échec à composer. Veuillez le test de la fonction d'appel est ok avant vous permettent de masquer ID.
- **Appel en attente** :
 - 1 > **Activer** :Le téléphone mobile se connecte au réseau lors de l'appel en attente est activé. Après un certain temps, le réseau aura une réponse en envoyant des messages afin de garantir votre opération. Si l'appel en attente est activée, le réseau vous avertira. Dans le même temps, un autre numéro d'appel venir s'affiche à l'écran lorsque le premier appel est en cours et un nouvel appel est venue.
 - 2 > **Désactiver** :Si vous annulez l'appel en attente, le réseau ne avertisse quand le premier appel est en cours et un nouvel appel est venue.
 - 3 > **Interroge l'état** :Avec cette fonction, vous pouvez vous renseigner sur l'état actuel dans le réseau.
- **Divert appel** :Cette fonction permet à votre téléphone détourner les prochains appels vers un autre téléphone. Dans les paramètres, sélectionnez **Configuration appel > Call Divert** :
 - 1 > **Détourner tous les appels vocaux** :Lorsque cette fonction est activée, tous les prochains appels vont être détournés vers un autre téléphone. Lui ou OFF, le téléphone sera connecté au réseau. Après un certain temps, le réseau va prendre une réponse et vous indiquer le résultat de l'opération.
 - 2 > **Détourner si impossible** :Lorsque cette fonction est activée, l'appel à venir va être détourné à un autre numéro de téléphone si le téléphone est inaccessible.
 - 3 > **Détourner si aucune réponse** :Lorsque cette fonction est activée, l'appel à venir va être détournée vers un autre numéro de téléphone si il n'y a pas de réponse dans quelques temps.
 - 4 > **Détourner si occupé** :Lorsque cette fonction est activée, l'appel à venir va être détourné à un autre numéro de téléphone si le numéro de téléphone que vous composé est busing.
 - 5 > **Détourner tous les appels de données** :Vous pouvez transférer tous les appels de données avec la nécessité de prise en charge de l'opérateur de votre réseau

Note :Cinq opérations décrites comme ci-dessus :

 - Activer : activer après la saisie du numéro détournant.
 - Désactiver : annuler la fonction.
 - État de la requête : permet de vous renseigner sur l'état actuel pour certaines fonction détournant à partir du réseau. Le téléphone se connecte au réseau. Après un certain temps, le réseau va prendre une réponse et vous indiquer le résultat.
- 6 > **Annuler tout Divert** :Utilisation d'annuler toutes les fonctions détournant.

▪ Des appels :

Cette fonction permet d'utiliser d'appel sauf pour limiter certains appels sélectionnés. Lorsque vous configurez cette fonction, vous devez consulter votre opérateur de réseau pour le mot de passe. Si le mot de passe est incorrect, le téléphone invitera le message d'erreur. Après avoir sélectionné le nombre souhaité, veuillez continuer à sélectionnez activé ou désactivé. Après un certain temps, le réseau va prendre une réponse et vous indiquer le résultat.

1 > Sortant Appels :

- **Tous les appels** :Lorsque cette option est activée, vous ne pouvez pas faire des appels.
- **Appels internationaux** :Lorsque cette option est activée, vous ne pouvez pas faire des appels internationaux.
- **International demande sauf à la page PLMN** :Lorsque cette option est activée, vous ne pouvez apporter les appels locaux que lorsque vous êtes à l'étranger ou composez pour le pays dans lequel l'est fournisseur de réseau

2 > Appels entrants :

- **Tous les appels** :Lorsque cette option est activée, vous ne pouvez pas faire des appels.
- **Lorsque l'itinérance** :Lorsque cette option est activée, vous ne peut pas recevoir les appels entrants si vous êtes hors de la portée du service réseau.

Note :Trois opérations décrites comme ci-dessus :

- Activer : Activer il après saisie du numéro de limitation.
- Désactiver :Annuler la fonction de limitation.
- État de la requête : permet de vous renseigner sur l'état actuel d'une fonction de limitation du réseau. Le téléphone se connecte au réseau. Après un certain temps, le réseau va prendre une réponse et vous indiquer le résultat.

3 > **Annuler tout** :Annuler les appels. Il convient également de la barre de mot de passe fourni par l'opérateur réseau.

4 > **Changer sauf PW** :Permet de modifier la barre de mot de passe. Il a besoin de saisir le mot de passe d'origine avant de le modifier.

▪ **Changement de ligne** :Passer à la ligne 1 ou 2 de la ligne, la valeur par défaut est la ligne 1.

Note :Si 2 ligne est sélectionnée, les appels de ligne 2 dépend de l'opérateur de réseau.

▪ Appeler la relance de l'heure :

Afin d'économiser les frais d'appel, cette fonction vous invite à mettre fin à l'appel dans le temps. Vous pouvez sélectionner Off, unique ou périodique. Il n'y a pas d'invite lors de l'arrêt est sélectionnée. Vous devez entrer une heure spécifique entre 1 et 3 000 secondes lorsque seul est sélectionnée. Le téléphone sonne une fois lorsque le temps. Vous devez entrer une heure spécifique entre 30 et 60 secondes lorsque périodique est sélectionné. Le téléphone sonne une fois automatiquement à l'heure spécifique avant la minute intégrale est.

▪ Afficheur de temps :

Vous pouvez définir affichage de temps d'appel activé ou désactivé. Le temps d'appel s'affichera lorsque définissez-le, appel .le temps n'affichera pas quand il définie.

▪ Recomposition automatique :

Vous pouvez définir la fonction de rappel automatique activé ou désactivé. Lorsque la valeur ON, le téléphone sera automatiquement rappel du dernier numéro appelé après un certain temps si vous ne parvenez pas à se connecter au numéro. Les temps pour auto renumérotation sont jusqu'à 10 fois. Vous ne pouvez pas appeler d'autres lorsque le rappel automatique est en cours. Cliquez sur Annuler pour fin de rappel automatique.

▪ Fermé de groupe d'utilisateurs :

Appuyez sur la touche programmable gauche pour accéder à liste de groupes et puis sélectionnez Ajouter pour entrer le nom du groupe. Appuyez sur la touche programmable gauche pour sélectionner terminé et ajoutez ensuite le numéro. Appuyez sur la touche gauche pour terminer. Sélectionnez l'option pour modifier, ajouter, activer, désactiver ou supprimer le groupe existant.

Note :Ce service nécessite la prise en charge réseau.

▪ **BlackL ist**: le blocage, vous pouvez définir cinq chiffres (à 20 meilleurs chiffres pour chaque numéro).

Lorsque ce blocage est activée, vous ne recevrez les appels depuis les nombres entrés dans la liste de blocage.

Configuration réseau

Veuillez contacter l'opérateur de réseau pour le service réseau suivant.

1. Sélection de réseau

Vous pouvez choisir automatique ou manuelle pour sélectionner le réseau (auto est recommandé).

Lorsque vous sélectionnez automatique, le téléphone fera la sélection préférentielle selon le réseau où la carte SIM appartient. Lorsque vous sélectionnez Manuel, vous devrez sélectionner le même réseau que le réseau enregistré avec l'opérateur de réseau par carte SIM pour votre usage.

2. Préféré des réseaux

Sélectionnez les réseaux favoris. Le réseau par défaut est le réseau où la carte SIM appartient.

Sélectionnez l' **option** pour effectuer les opérations suivantes :

- **Ajouter de la liste** :Afficher toutes les PLMN liste.
- **Créer** :Créer un nouveau réseau et définir la priorité du réseau.
- **Modifier la priorité** :Réinitialiser le sélectionné prioritaire de réseau.
- **Supprimer** :Supprimer le réseau préféré actuel.

3. Connexion GPRS

Vous pouvez définir quand nécessaire ou toujours à connexion GPRS.

Paramètres de sécurité

▪ **Verrouillage SIM :**

Il est demandé d'entrer le code confidentiel. Il peut être configuré si le code est correct. Si la carte SIM est définie sur, il doit entrer le code confidentiel chaque fois que vous mettez sous tension. Trois fois mauvaise entrée de code, il a demandé à l'entrée PUK. PUK est utilisé pour lancer et modifier le code PIN verrouillé. Si PUK n'est pas fournie ou manqué, veuillez consulter votre opérateur de réseau.

▪ **Téléphone Lock :**

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller le téléphone. Entrez le mot de passe pour activer ou désactiver le verrouillage du téléphone. Lorsque le téléphone est verrouillé, vous devrez entrer le mot de passe du téléphone. les numéros de 4-8 pouvant être utilisés pour le mot de passe du téléphone.

▪ **Mode tracker :**

Cette fonction nécessite votre prise en charge réseau. Vous pouvez définir ON ou OFF. Lorsque le téléphone et la fonction de modifier une carte SIM, le téléphone sera envoyé un message au numéro que vous définissez **extra numéro > numéro de suivi**. Le message vous indiquera que numéro qui utilise maintenant votre téléphone.

▪ **Verrouillage de clavier automatique :**

Vous pouvez verrouiller/déverrouiller le clavier du téléphone et définissez le verrouiller le moment clé de 5 secondes ou 30 secondes. La valeur par défaut est OFF.

▪ **Fixe à distance :**

Si cette fonction est activée, uniquement les numéros de téléphone dans la liste d'accès fixe peuvent être composés. PIN2 est requise pour cette fonction. Prise en charge réseau est également requise.

Note : Si vous entrez PIN2 après que le téléphone est allumé, PIN2 n'est pas nécessaire avant que le téléphone est éteint. Par conséquent, veuillez éteindre le téléphone et sa mise sous tension après configuration, si vous ne souhaitez pas que d'autres pour modifier le statut de la Dial. fixe

▪ **Interdit l'accès à distance :**

Si cette fonction est activée, les numéros de téléphone dans la liste de numérotation sumatranus ne peut pas être composés. PIN2 est requis pour la fonction. Prise en charge réseau est également requise.

▪ **Changer mot de passe :**

Vous pouvez modifier le code PIN2 et téléphone verrouiller votre mot de passe.

1 > PIN

- Le code original est nécessaire avant de changer le NIP.
- Entrée les numéros 4-8 nouveau NIP. peut être utilisée pour le code confidentiel.
- Entrez nouveau NIP pour assurer le nouveau code PIN.

2 > PIN2

- L'origine PIN2 est requise avant modification PIN2.
- Entrer le nouveau PIN2. 8 chiffres peuvent être utilisés pour PIN2.
- Entrez le nouveau PIN2 à nouveau pour assurer la nouvelle PIN2.

3 > Mot de passe de verrouillage de téléphone

- Le mot de passe actuel de téléphone est requis avant de modifier le mot de passe téléphone.
- Entrez le nouveau mot de passe de téléphone.
- Entrez le nouveau mot de passe du téléphone à nouveau pour assurer le nouveau mot de passe de téléphone.

Restaurer les réglages par défaut

Accéder aux **Paramètres**, sélectionnez **Restaurer les réglages par défaut**, et appuyez sur OK. Tous les paramètres peuvent être restaurés sur les paramètres avec cette fonction.

Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth est une communication à courte portée technologie destinés à remplacer les câbles reliant les périphériques portables et/ou fixes tout en conservant un niveau élevé de sécurité. Toutefois, la connexion de la Bluetooth va être perturbée par le mur ou autres appareils électriques.

Certains occasion, il est restrictive pour utiliser la technologie Bluetooth. Pour plus de référence, veuillez consulter le concessionnaire. Nous recommandons que votre téléphone et le périphérique Bluetooth qu'avec vous communiquez sont dans une fourchette de 10 mètres. La connexion peut être améliorée si il n'y a aucun objet solide entre votre téléphone et l'autre périphérique Bluetooth.

Note : Veuillez cocher le local loi ou les règlements restreignent l'utilisation du Bluetooth. Si Bluetooth n'est pas autorisé, vous devez vous assurer que le Bluetooth fonction est désactivée. Le maximum autorisé de puissance de sortie de radio Bluetooth dans le téléphone est automatiquement adaptée selon éventuelles restrictions locales. Cela signifie que la plage peut varier.

Power On : Activer le Bluetooth.

Enquête Auto Device : Appuyez sur "OK" et la recherche de téléphone pour les périphériques Bluetooth. Une liste des périphériques disponibles est affichée. Sélectionnez un périphérique et appuyez sur "se connecter", entrez le mot de passe pour établir la connexion de sécurité avec le périphérique.

Remarque : en général, le code de périphérique Bluetooth est 0000 ou 1122. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre concessionnaire de périphérique.

Mon périphérique : Une fois que vous sélectionnez Bluetooth comme la méthode de transfert pour l'envoi, une liste des possibles périphérique récepteur est présenté. Sélectionnez une disposition, appuyez sur "OK" et puis vous pouvez faire :

- 1 > Connect : appuyez sur "OK" pour accéder à l'option de liste de service, permet de transférer son.
- 2 > Renommer : renommer le nom de périphérique.
- 3 > Supprimer : supprimer le périphérique.
- 4 > Tout supprimer : supprimer tous les périphériques.
- 5 > Liste de service : appuyez sur OK, puis vous pouvez actualiser profil FTP\OPP\DUN\SPP.
- 6 > Enquête nouveau périphérique : chercher un nouveau périphérique.

Périphérique actif : Afficher le périphérique connecté.

Définition :

- 1 > Visibilité : il Turn ON, et autres périphériques peuvent rechercher le téléphone.
- 2 > Nom de périphérique de changement : affiche le nom de périphérique.
- 3 > L'authentification : sélectionner l'ou les Off.
- 4 > Audio Path : avant de l'appareil Bluetooth.
- 5 > Paramètres FTP: définir le chemin d'accès pour le dossier partagé et le droit d'accès.
- 6 > Distant Mode SIM : vous pouvez définir ON\OFF.

Sur : Affiche des détails sur le service Bluetooth

MCentre d'edia

Lecteur audio

Le Play, stop, précédent, suivante des fonctions correspondent vers le haut, bas, gauche et droite clé respectivement. Sélectionnez la **liste** pour accéder à la **Liste de lecture** et sélectionnez l' **option** pour exécuter les fonctions suivantes :

1. **Jouer** : Vous pouvez lire la musique spécifiée ;

2. **Paramètres** :

- **Préfère jouer liste** : Vous pouvez sélectionner téléphone ou mémoire Cardinal
- **Liste automatique Gen** : Vous pouvez sélectionner activé ou désactivé. Lorsque vous sélectionnez activé, vous pouvez profiter de musique de build. Si vous sélectionnez désactivé, vous devez ajouter manuellement les musique et lorsque vous appuyez sur "Options" dans la liste de lecture, le système affiche les options d'ajouter, supprimer et supprimer tout en outre les fonctions ci-dessus (mais la fonction Actualiser la liste sera non fournie).
- **Peau** : Sélectionnez un type de peau.
- **Répéter** : Vous pouvez sélectionner Off, une ou toutes les
- **Shuffle** : Vous pouvez sélectionner sur / Off.
- **Play de fond** : Lorsque la valeur ON, la musique va continuer à jouer même si vous quittez l'écran de lecture (musique s'arrête lorsqu'un appel arrive) presse ou pour régler le volume. Lorsque la valeur OFF, la musique va arrêter la lecture lorsque vous quittez l'écran jouer.
- **Égaliseur** : Vous pouvez sélectionner le mode de lecture de musique, tels que la normale, Bass, danse et ainsi de suite.

Note : Pour écouter de la musique non stop, veuillez enregistrer la musique dans le dossier "Musique" de la mémoire interne du téléphone. Lorsque vous définissez la **Liste automatique Gen** off, vous pouvez sélectionner **Ajouter > musique** pour ajouter des fichiers de musique à la liste de joueurs.

Avertissement : Assurez-vous que le volume est approprié pour votre audience tout en utilisant le lecteur audio.

Magnétophone

Le téléphone mobile prend en charge un format d'enregistrement : AMR. Vous pouvez enregistrer les conversations, qui peuvent être enregistrées dans le dossier **audio** sous **File Manager** . S'il existe un enregistrement, appuyez sur la touche la touche programmable gauche, vous pouvez faire : enregistrement, lecture, ajouter (uniquement pour les AMR), renommer, supprimer, tout, transférer et paramètres.

Note : Si un appel entrant lors de l'enregistrement, l'enregistrement sera abandonner et les données seront automatiquement enregistrées dans le dossier enregistrement.

Planifier l'enregistrement FM

Cette fonction est utilisée pour définir quand et comment activer la fonction radio et enregistrer l'enregistrement radio sur votre téléphone ou de la carte. Sélectionnez un planning à modifier :

1. Sélectionnez le ou les Off.
2. Définissez la date et l'heure.
3. Définir le type de répétition : une fois, tous les jours ou jours.
4. Définissez la fréquence que vous souhaitez écouter po
5. Les paramètres d'enregistrement :
 - Sélectionnez AMR ou WAV.
 - Sélectionnez téléphone ou carte pour enregistrer l'enregistrement de la radio.
 - Sélectionner le fichier d'enregistrement : nouveau fichier ou ajouter fichier.

Composition de la mélodie

Le téléphone mobile permet de composer votre musique préférée comme l'optimisation de l'appel entrant, alarme ou avoir.

Note :Le téléphone peut enregistrer plusieurs tons édités par vous selon le volume des tonalités. Lorsque la liste de modification de réglage est vide, vous pouvez modifier vos chansons préférées en appuyant sur "Ajouter". Une fois que vous avez terminé modification, appuyez sur la touche **option** pour sélectionner un instrument de musique ou de la vitesse de lecture pour lire les musiques d'édition. Vous pouvez également enregistrer les musiques d'édition.

Sélectionnez la musique modifiée et appuyez sur la touche **option** pour effectuer les opérations suivantes :

- **Jouer** :Vous pouvez lire les chansons self-edit spécifié.
- **Modifier** :Vous pouvez modifier les airs self-edit spécifié.
- **Ajouter** :Vous pouvez ajouter des nouvelles chansons self-edit.
- **Note** :Un maximum de 150 notes peut être modifié avec un morceau de musique self-edit.
- **Renommer** :Vous pouvez modifier le nom de la chanson self-edit sélectionné.
- **Supprimer** :Vous pouvez supprimer la tune self-edit sélectionné.
- **Supprimer tous les fichiers** :Vous pouvez supprimer toutes les musiques self-edit.
- **Avant** :Vous pouvez envoyer les tonalités self-edit de profil utilisateur, MMS ou Bluetooth.

Dans la fenêtre d'édition de ton, appuyez sur la touche **option** pour effectuer les opérations suivantes :

- **Jouer** :Vous pouvez prévisualiser la tonalité modifié.
- **Joue la vitesse** :Vous pouvez définir la vitesse de lecture de l'édition actuelle ton.
- **Sélectionnez Instrument** :Vous pouvez sélectionner l'instrument de musique joue le ton.
- **Enregistrer** :Vous pouvez enregistrer le ton.

Les règles par lequel le ton est composé comme suit :

0: Insérer une pause ;

1: Insérez ;

2: Insérer Re ;

3: Insérez Mi ;

4: Insérez Fa ;

5: Insérez So ;

6: Insérer La ;

7: Insérer Si ;

8: Insérer une note de vibrations ;

9: Insérez un rétro-éclairage ;

*: Modifier le rythme de lecture de la tonalité actuel ;

#: Modifier la note actuelle avec les trames de demi-teintes ;

↑: modifier le ton de la note actuelle (haute, moyenne, faible) ;

↓: modifier le ton de la note actuelle (haute, moyenne, faible)

Fun & jeux

Jeux

Sélectionnez **jeux** le **Fun & jeux**.

Il y a plusieurs jeux intéressants dans le téléphone. Dans le menu jeu pour plus de détails, veuillez vous référer aux instructions.

Conseil :Le menu jeu inclut démarrer le jeu, niveau de jeu, meilleur classement et aide de jeu.

Définition de jeu.

Cette fonction comprend les paramètres de BGM, des effets sonores et des vibrations de jeu.

Conseil :BGM (musique de sol arrière) est uniquement disponible pour le jeu Jet.

Profils utilisateur

Normal

1. Activer

2. Personnaliser

- **Ton installation** :Comprend l'appel entrant, tension, Power Off, capot ouvert, couverture Close, ton message et ton clavier. Vous pouvez sélectionner des sonneries intégré, ou les musiques composent par vous-même.
- **Volume** :Inclut le paramètre de volume de la sonnerie et le ton de la clé. Le degré de volume est de 1 à 7.
- **Alert Type** :
 - Anneau: Juste ne sonnerie, aucune vibration.
 - Vibrations uniquement :Seulement par vibration, aucune tonalité.
 - Vibra et Ring :Vibre et sonnerie.
 - Vibra puis Ring : sonneries après les vibrations.
- **Ring Type** :
 - Unique : active une fois lorsqu'un appel est venue.
 - Répéter : active en permanence lorsqu'un appel est venue.
 - Croissant : anneaux en permanence et que le volume augmente progressivement.**Conseil** :Ton chant humaine ne peut être joué dans le Ring croissant.
- **Extra tonifier** :
 - Mise en garde : si nécessaire, vous seront avertis par le ton invite.
 - Erreur : vous seront avertis par un ton si vous faites une erreur.
 - Camp sur : un ton message sera entendu après recherche le réseau correctement.
 - Connect : un ton message sera entendu après passent au numéro composé.
- **Mode de réponse** :
 - Toute clé : appuyez sur une touche pour répondre à un appel (à l'exception du blocage des clés et touche programmable droite)

Silent\ Outdoor\ en salle

Veillez vous reporter à "Général" pour plus de détails.

Casque

Insérez les écouteurs et accéder automatiquement à la mode casque. Ce mode n'a aucune option Activer. Veuillez vous reporter à "Général" pour plus de détails.

Note :Presse et maintenez la clé pour activer ou annuler le mode silencieux. Dans le silence mode vous ne pouvez entendre les sons à l'exception de la vibration indique un appel ou un SMS est venue.

Organisateur

Gestionnaire de fichiers

Vous pouvez utiliser la fonction pour gérer tous les types de fichiers enregistrés sur la carte mémoire ou téléphone. Veuillez accès **menu > Organiseur > Gestionnaire de fichiers** et puis sélectionnez **Options**.

Téléphone

Il y a tous les fichiers enregistrés dans votre téléphone. Vous pouvez faire ouvrir, de créer un dossier ou de format.

1 > Ouvert

Utilisez la fonction pour accéder au répertoire racine. Il répertorie les dossiers par défaut dans le système, le dossier créé par l'utilisateur et les fichiers de l'utilisateur. (Il existe uniquement les dossiers système par défaut à la première fois du pouvoir à condition que l'utilisateur ne change jamais le répertoire racine).

- Si celui spécifié est 'dossier', appuyez sur la touche **option** pour effectuer les opérations suivantes :
 - **Ouvert** :Vous pouvez ouvrir le dossier spécifié.
 - **Créer un dossier** :Vous pouvez créer un nouveau dossier dans le dossier spécifié.
 - **Renommer** :Vous pouvez renommer le dossier spécifié.
 - **Supprimer** :Vous pouvez supprimer le dossier spécifié.
 - **Tri** :Vous pouvez trier tous les fichiers dans le dossier spécifié du répertoire racine et affichez-les dans un nouvel ordre ; vous pouvez choisir de tri par nom, par type, par date, par taille et aucun.
- Press **Option** if the specified item is a file. For different kinds, you can perform the following operations:
 - **Vue (lecture)**:pour parcourir ou lire le fichier de musique/photo.
 - **Avant** :pour envoyer le fichier audio à un profil utilisateur ou envoyer le fichier d'image pour le papier peint, l'écran de veille ou répertoire et ainsi de suite.
 - **Détail** :pour afficher la date et la taille du fichier nommé.
 - **Renommer** :pour renommer le fichier nommé.
 - **Copie** :pour copier tous les types de fichiers autorisés sur votre téléphone/carte comme la mémoire du téléphone est reconnu comme un disque amovible par votre PC/portable. Appuyez sur la touche "Précédent" pour annuler la fonction copier. Si l'espace n'est pas suffisant pour terminer l'opération de copie, le téléphone vous demandera.
 - **Déplacer** :pour déplacer le fichier spécifié à un endroit spécifié.
 - **Supprimer** :pour supprimer le fichier spécifié.
 - **Supprimer tous les fichiers** :pour supprimer tous les fichiers soumis à la liste qui localise le fichier spécifié.
 - **Tri** :pour trier tous les fichiers dans l'amovible de disques et de les affichent dans un nouvel ordre ; vous pouvez choisir de tri par nom, par type, par date, par taille et aucun.

2 > **créer un dossier**:Utilisez la fonction pour créer un nouveau dossier à un endroit spécifié.

3 > **format**:Utiliser la fonction de format de toutes les données sur le disque amovible. Le système va recréer un nouveau dossier. Impossible de récupérer les données formatées, donc veuillez utiliser cette fonction avec précaution.

Calendrier

Vous pouvez afficher et modifier la facture d'une date spécifiée avec cette fonction.

1. **Vue tâches** : Vous pouvez afficher ou modifier la disposition quotidienne de la journée. Veuillez vous reporter à la "mémo" pour plus de détails
2. **Ajouter des tâches** : Vous pouvez sélectionner les types de tâches : rappel, réunion, cours, dates, appel et anniversaire.
3. **Aller à ce jour** :Passer à la date spécifiée pour afficher ou modifier le régime quotidien de la journée.
4. **Atteindre la vue hebdomadaire** :Accédez à la date spécifiée pour vérifier quelle semaine il est

Liste des tâches

Vous pouvez afficher, ajouter, modifier la tâche, supprimer les tâches, tout et envoyer vCalendar comme vous le souhaitez. Presse **option > Ajouter** ou sur **Ajouter** pour accéder à l'étape suivante pour ajouter une nouvelle facture.

Alarme

Le téléphone mobile fournit plusieurs alarmes et vous pouvez les définir comme votre besoin. Si vous avez configuré une alarme, une icône indique que vous avez configuré l'alarme apparaîtra. Aucune icône n'affichera si vous ne définissez pas une alarme. Sélectionnez "Editer" pour définir l'alarme :

Conseil :Vous pouvez sélectionner la radio FM comme votre audio.

Calculatrice

La calculatrice peut ajouter, soustraire, multiplier et diviser. Pour utiliser la calculatrice :

1. Presse pour saisir le point décimal
2. Appuyez sur le haut, bas, gauche et droite clé et OK clé pour sélectionner +, -, ×, ÷, = respectivement.
3. Appuyez sur **Supprimer** pour supprimer la figure.

Conversion d'unités

Vous pouvez rendre les unités de conversion pour le poids et la longueur. Entrez le nombre dans la colonne et appuyez sur "OK" pour obtenir le résultat.

Conversion de devises

Vous pouvez effectuer des conversions monétaires. Appuyez sur **OK** après saisir le taux de change, puis entrez le numéro de la monnaie, et appuyez sur **OK** pour obtenir le résultat.

Horloge mondiale

Faites défiler la liste pour parcourir les fuseaux horaires de chaque ville dans la carte du monde. Les date et heure seront affiche au bas de l'écran.

Santé

Fournit la référence de l'indice de masse corporelle (hauteur, poids et sexe) et la référence des menstruations.

Chronomètre

Le chronomètre possède deux modes - Split Timing et Lap Timing, et vous pouvez afficher les enregistrements des deux modes.

Services

Service STK

Ce service est offert comme le service de carte SIM fourni par l'opérateur de réseau.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Utilisation de mots de passe

Votre téléphone mobile et votre carte SIM ont différents mots de passe. Ces mots de passe éviter toute utilisation non autorisée de votre téléphone et votre carte SIM. Vous pouvez modifier votre mot de passe code PIN2 et téléphone dans les "Paramètres > Security Settings > Change Password".

Code de téléphone

Le code de téléphone peut être utilisé afin d'éviter toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le paramètre d'usine pour le code téléphonique est 1122. Si le verrouillage du téléphone est activé, on vous demandera d'entrer le mot de passe de téléphone lorsque vous basculez sur votre téléphone.

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number) protège votre utilisation non autorisée de carte SIM. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque la demande de code PIN est activée, le mot de passe est demandé à chaque fois que le téléphone est allumé.

Trois fois faux code d'entrée, la carte SIM sera verrouillée et vous devrez utiliser le PUK pour le déverrouiller. PUK est généralement défini par l'opérateur de réseau.

1. Entrer le PUK correct pour déverrouiller la carte SIM, puis entrer le nouveau mot de passe et appuyez sur **OK**.
2. Si vous êtes invité à saisir de nouveau le nouveau code PIN, entrez-le et appuyez sur **OK**.
3. Si le PUK est correct, la carte SIM sera déverrouillée et le code PIN sera réinitialisation.

PUK (8 chiffres)

Le code PUK (clé de déblocage personnel) est nécessaire pour changer un code PIN bloqué. Veuillez contacter votre opérateur de réseau pour le code.

Remarque : Dix fois mauvais entrée dans la succession, la carte SIM sera non valide et vous devez consulter votre opérateur de réseau pour une nouvelle carte SIM.

PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est utilisé pour certaines fonctions, telles que les coûts d'appel, ligne fixe et ainsi de suite. Veuillez consulter votre opérateur de réseau pour vérifier si votre carte SIM prend en charge ces services ou non.

Trois fois mauvaise entrée de code PIN2, la carte SIM sera verrouillée et vous devrez utiliser le PUK2 pour le déverrouiller.

1. Entrer le PUK2 correct pour déverrouiller PIN2, puis saisissez le nouveau PIN2 et appuyez sur **OK**.
2. Si vous êtes invité à saisir de nouveau le nouveau PIN2, entrez-le et appuyez sur **OK**.

PUK2 (8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour changer un code PIN2 bloqué. Il peut être fourni avec la carte SIM. Sinon, contactez votre opérateur de réseau.

Remarque : Dix fois mauvais entrée dans la succession, la carte SIM sera non valide et vous devez consulter votre opérateur de réseau pour une nouvelle carte SIM.

Sauf le code

Pour activer des appels, vous avez besoin d'un code sauf. Vous obtenez le mot de passe de votre fournisseur de service.

Informations sur les piles

Charme et décharge

- Le chargeur est conçu pour être utilisé dans les températures entre 0 ° C à 40 ° c.
- Ne pas facturer le téléphone dans les conditions humides et humide.

- Utilisez uniquement des piles approuvés par le constructeur du téléphone et rechargez votre batterie qu'avec les charges approuvées par le fabricant.
- Nous nous efforçons de fabriquer des produits dans le respect des normes environnementales mondiales
- Le chargeur répond à la norme de sécurité des informations bureau et équipement matériel utilisation de la technologie. Il doit être utilisé à cette fin uniquement.
- Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Performance complète de la batterie est réalisée qu'après deux ou trois terminer la charge et décharge cycles.
- Lorsque le niveau de batterie est faible, "Batterie faible" sera affiché sur l'écran LCD. Si vous avez sélectionné ton Alert (alerte ton de n'importe quel profil de profils), le téléphone retentir la tonalité d'alerte.
- Lorsqu'un chargeur n'est pas utilisé, déconnectez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie connectée à un chargeur pendant plus de 12 heures, car la surcharge de la batterie peut abrégé sa vie.
- Les températures extrêmes affecte la capacité de votre batterie à charge.
- **Spécifications techniques :**

Carte	Entrée: CA 100-240 V / 50-60 Hz / 0,15 A Sortie: CC 5 V / 500 mA Attention : la tension du réseau est classée comme un danger par les critères de cette norme.
-------	--

Conseils pour la batterie

- Placer la batterie dans des endroits à chaud ou à froids, comme dans une voiture fermée en été ou en hiver, réduira la capacité et la durée de vie de la batterie.
- Ne laissez pas les contacts métalliques sur la batterie toucher un autre contacts métalliques. Il pourrait court-circuit et endommager la batterie. Utilisez la batterie uniquement pour son usage prévu.
- Ne pas désassembler ou modifier la batterie par vous-même.
- Ne nettoyez pas la batterie de l'eau ou des solvants organiques.
- Toujours garder la batterie sec.
- La batterie peut être chargé et déchargé plusieurs fois, mais elle s'épuise en dernier. Lorsque le temps de parler et de veille est évidemment plus court que la normale, veuillez changer la batterie d'origine approuvée par le fabricant.
- Ne pas de court-circuit la batterie.
- Désactiver le téléphone mobile avant de retirer la batterie.
- Ne jetez pas les batteries au feu.
- Si vous sentir quelque chose d'étrange de la batterie ou constatent que la batterie est en surchauffe, vous devez cesser de l'utiliser immédiatement et contactez l'autorisés après Centre de service dans votre région.
- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une longue période, veuillez entièrement charger la batterie avant d'enregistrer it.

Les batteries doivent jamais être placés dans des déchets municipaux. Les batteries doivent être recyclés ou éliminés correctement. Veuillez suivre les règlements locaux pour l'élimination des piles.

Utilisation et entretien

Pour garder votre produit fonctionne bien, prenez un moment pour examiner l'utilisation suivante & conseils de maintenance, qui vont permettront de remplir les obligations de garantie et pour profiter de ce produit pendant de nombreuses années.

- Gardez votre téléphone et tous ses composants et accessoires hors de portée. des enfants
- Vos produits ne sont pas étanche. Conservez-le à sec. Précipitations, humidité et les liquides contiennent des minéraux qui se corroder les connecteurs.
- Toujours traiter vos produits avec soin et conservez-la dans un exempt de poussière place.
- Ne pas exposer votre produit à l'extrême haute ou basses températures. Votre téléphone fonctionne mieux en température entre 15 ° C et 25 ° c. Minimum et les températures maximales recommandées par le fabricant sont -10 ° C et de 55 ° C .
- Ne pas exposer votre produit pour ouvrir des flammes ou allumé produits du tabac.
- N'essayez pas de désassembler ou modifier votre produit. Seul le personnel autorisé doit effectuer le service.
- Ne pas supprimer, jeter ou tenter de pliage votre produit.

- Ne peignez pas votre produit.
- N'utilisez pas de produits chimiques sévères, nettoyage des solvants, ou fortes détergents pour nettoyer le it.
- Conserver tout magnétique, tels que les cartes de crédit, loin de votre produit.
- Si vous trouvez que la batterie a une fissure, déformation ou toute autre chose, vous devez cesser immédiatement à l'aide de la batterie.
- Si l'électrolyte fuit et contactez votre peau ou de vêtements, vous devez immédiatement utiliser propreté de l'eau et du savon à nettoyer. Dans le cas où l'électrolyte spatters dans vos yeux, vous devez utiliser la propreté de l'eau pour se laver soigneusement de vos yeux et accédez immédiatement à l'hôpital.
- Si votre téléphone ou tout autre accessoire ne fonctionne normalement, veuillez les envoyer à la facilité de service agréé le plus proche. Le personnel qualifié, il va vous aider et si nécessaire, prendre des dispositions pour service.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme les téléphones sans fil, fonctionne à l'aide de signaux, les réseaux filaires et sans fil qui ne peut pas garantir la connexion dans toutes les conditions. Par conséquent, vous fiez jamais uniquement sur n'importe quel téléphone sans fil pour les communications essentielles (par exemple, les urgences médicales)

Pour faire un appel d'urgence :

1 > Passer votre téléphone.

Certains réseaux peut exiger qu'une carte SIM valide est correctement insérée dans le téléphone.

2 > Numéro d'urgence à distance le fonctionnaire. Les numéros d'urgence varient par emplacement.

Tout en effectuant un appel d'urgence, n'oubliez pas de fournir toutes les informations comme particulièrement que possible. Jamais la main sur l'appel, veuillez jusqu'à ce que vous sont donné l'autorisation de le faire.

APPENDIX

Annexe A:conseils sur les méthodes d'entrée

Ce téléphone offre des méthodes d'entrée de cet ABC (ABC), abc multiple (abc), numérique (123), Smart ABC (eZi ABC), Smart abc (eZi abc), etc., qui peuvent être utilisés dans l'édition de l'annuaire téléphonique, messages courts, mémos, salutations, alarmes et autres applications de texte.

Les icônes des méthodes de saisie

Après avoir entré les différents types de fenêtres d'édition (y compris modifier annuaire téléphonique, courts messages etc..), les icônes d'entrée sont comme suit :

"123":Méthode l'entrée du numérique s'affiche comme: "123"

"ABC":La méthode d'entrée de cet ABC apparaît comme: "ABC"

"abc":La méthode d'entrée d'abc Mulitap apparaît comme: "abc"

"eZi ABC":La méthode d'entrée d'eZiTextΣαυπεγαρδεABC smart apparaît comme: "eZi ABC"

"eZi abc":La méthode d'entrée d'eZiTextΣαυπεγαρδεAbc smart apparaît comme: "eZi abc"

Comment faire pour basculer entre les méthodes de saisie

Presse clé pour changer les méthodes d'entrée.

par exemple: si l'entrée actuelle est ABC active l'écran affichera "eZi ABC". Presse key, pour aller à la dynamique d'abc, et l'écran affichera "eZi abc".

Numérique, cet ABC et les méthodes de saisie multiple abc

Numérique

Lorsque l'icône de la méthode d'entrée est "123", appuyez sur les touches numériques pour entrer les numéros directement.

Référence sonore multiple ABC et abc multiple

Lorsque l'icône est "ABC" ou "abc", appuyez sur les touches numéro (2 à 9.) à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous le souhaitez lettres apparaissent dans la zone de texte. Appuyez sur la touche numérique une fois pour la première lettre. Appuyez sur deux fois pour la deuxième lettre. Donc, appuyez sur les touches numériques pour atteindre la lettre voulue de la même manière.

Appuyez sur la touche 0 pour entrer dans un espace vide ou "0".

Note :lors de l'utilisation de l'entrée numérique, veuillez passer à la méthode de cet ABC et abc multiple tout d'abord si un espace est nécessaire et appuyez sur la touche 0 à saisir un espace vide.

Comment les symboles spéciaux d'entrée

Si vous souhaitez entrer des symboles spéciaux, tels que «. ! = < > ", etc., veuillez suivant les étapes comme indiqué ci-dessous :

Appuyez sur la touche programmable gauche pour accéder aux menus de "**option > Input Method >**

Insertion symboles > Sélectionnez le symbole". Appuyez sur la touche haut/bas, ou gauche/droite pour

déplacer le curseur dans la table des symboles et sélectionnez un symbole. Appuyez sur la touche programmable droite pour annuler la sélection de symboles.

Annexe B: les accessoires disponibles

Deux mains Personal Stereo Free combiné

La double stéréo Personal mains libres combiné permet de que vous écoutez de la musique ou pour rendre les conversations avec les mains libres de confort.

Chargeur de voyage

Vous pouvez charger le téléphone avec le chargeur de voyage lorsque vous êtes en déplacement.

Note : Veuillez utiliser approuvé accessoires pour tirer le meilleur parti de votre téléphone.

Annexe C: dépannage

Cette section présente certains problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Si vous pensez que votre téléphone ne fonctionnent pas normalement, veuillez réinitialiser les paramètres d'abord, puis suivez le Guide de dépannage. Si vous ne parvenez toujours pas à résoudre des problèmes, veuillez contacter le centre de service autorisé ou le magasin du où vous avez acheté le téléphone.

Problèmes	Solutions
Peut ne pas répondre ou effectuer un appel	Assurez-vous que le téléphone a été allumé. Assurez-vous que la batterie est chargée. Assurez-vous que l'intensité du signal est assez élevée. Assurez-vous que la fonction propre numérique dans le cadre de l'appel est système prédéfini ou numéro envoi. Assurez-vous que le commutateur de ligne dans le paramètre de l'appel est que le système prédéfini de ligne. Vérifiez si vous avez défini des appels ou de numérotation fixe ou de toute autre fonction de sécurité. Vérifiez si vous avez configuré l'appel détourne. Vérifiez si vous avez inséré la bonne carte SIM correctement.
Voix basse	Vérifiez si le volume a été défini trop faible.
Aucun anneau.	Vérifiez si vous avez défini l'option "Par vibration seulement". Vérifiez si le volume de l'anneau n'est pas trop faible Éloigner un endroit bruyant pour vérifier si vous pouvez entendre la sonnerie du téléphone. Vérifiez si vous avez configuré l'appel détourne.
LCD floue	Vérifiez si le contraste a été défini trop faible.

Annexe d : De la FCC

Ce périphérique a été testé et déclaré conforme à la partie 15 des règles des FCC. Les performances sont soumis aux conditions suivantes :

1. Ce ne doit pas causer interférences nuisibles.
2. Ce périphérique doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer des opération indésirable.
3. Changements ou modifications non expressément approuvée par le fabricant ou le centre de service autorisé peut annuler l'autorisation d'exploiter cet équipement.