

DPF MATE 3.0 manuel d'utilisation

- 1- **Allumer et éteindre le porte-clefs numérique** : rester appuyer quelques secondes sur le bouton « menu ».

Tout de suite des photos de démonstration font leur apparition (ces photos sont effaçables dans le menu).

2- **Fonction des trois touches**

Presser la touche up pour visionner les photos et sur down pour reculer dans la sélection des photos.

Pour aller dans le menu appuyé brièvement sur menu faites défiler les différentes fonctions via la touche down.

3- **MENU (main menu)**

A – usb connect : fonction servant à télécharger vos propres photos dans l'appareil.

Pour ce faire : appuyer sur la touche menu pour valider ... l'appareil vous demande si le cable usb est branché (yes or no) brancher la prise usb à votre appareil et relier le à votre ordinateur

Ensuite valider avec la touche Menu sur Yes.

A ce moment l'ordinateur installe les pilotes de votre porte-clefs numérique.

Un menu s'affiche.

En haut à gauche vous apercevez my computer (votre ordinateur) cliquer sur la croix afin de voir tous vos fichiers.... Sélectionner la partie où vous stocker habituellement vos photos.

Sélectionner une première photo, ajuster la photo si besoin (réglage +clair, pivoter la photo,...)

Appuyer ensuite sur la touche ajouter ... la photo apparait désormais sur la droite.

Sélectionner la et cliquer sur la touche télécharger (le porte-clefs doit-être connecté à l'ordinateur !)

Ne pas enlever le porte-clefs ou éteindre votre ordinateur pendant cette étape (risque de tout effacer)

La photo se télécharge sur votre porte-clefs en quelques secondes ...votre photo est désormais dans votre porte-clefs.

Reproduisez l'opération autant de fois que vous voulez mettre de photo....et jusqu'au maximum de photo que vous pouvez mettre vous avez en bas à droite le décompte de photo maximum que vous pouvez stocker (7/143 photos au démarrage).

A noter que vous pouvez faire toutes les opérations via cette page : effacer une ou toutes les photos de votre porte-clefs (vous pouvez également le faire sans que votre porte-clefs soit connecté via le menu en sélectionnant delete)

B- Clock disp : affichage de l'heure 3 façons d'afficher l'heure

C- set clock : réglage de l'heure

D- slide show : temps d'apparition de votre photo sur l'écran (5 secondes en mémoire) appuyer sur yes si vous voulez que vos photos défilent ou NO si vous voulez qu'une seule photo reste sur l'écran.

Vous pouvez augmenter ou diminuer le diaporama de vos photos en appuyant sur up ou down (5,6, 7 secondes ou moins)

E- auto off : économiseur d'énergie ... votre appareil s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes si vous avez sélectionné ON (OFF l'appareil ne s'éteint jamais) vous pouvez diminuer ou augmenter la veille automatique en appuyant sur up ou down dès que la durée s'affiche à l'écran

F- LCD contrast : ajuster le contraste de vos photos (touches up and down)

G- backlight : ajuster la luminosité de vos images

H- delete : effacer les photos enregistrées

Reste 2 lignes dans le menu

OFF : éteindre votre appareil

EXIT : sortir du menu