

Notice en Français du porte-clefs Calcul UV Minute

Vous pouvez mesurer l'intensité UV grâce à votre porte-clefs en un instant.

Facilité d'utilisation car Il y a juste un bouton de commande.

I- Fonction :

- Détection de l'intensité UV (indice de 0 à 8)
- Résultat obtenu après 5 secondes
- Echange des informations entre le capteur et l'affichage digital pour le résultat
- Arrêt automatique du système au bout de 25 secondes
- Un seul bouton de commande

II- Interprétation des Indices - Résultat du Calcul :

Indice UV	Risque à l'Exposition	Protection à avoir	Index PA	Autres
0-1	Faible	-	-	Pas besoin de protection, les UV sont faibles Lunettes de soleil
2-3	Modéré	Indice crème 9-20	PA+, PA++	Porter un chapeau ou parasol, lunettes de soleil
4-5	Moyen	21-30	PA+++	Chapeau ou parasol, Lunettes de soleil NE PAS RESTER EXPOSER TROP LONGTEMPS
5-7	Fort	30- 30++	PA+++	Eviter une exposition directe
8	Très Fort	40-50	PA+++	Ne pas rester en extérieur

III- Légende du Porte-clefs :

- A- Porte-clefs
- B- Bouton ON/OFF

- C- Ecran LCD indiquant l'indice UV
- D- Lumière LED (Vert = indice UV compris entre 0-2)
(Orange = indice UV compris entre 3-5)
(Rouge = indice UV compris entre 6-8)
- E- Capteur Ultra violet
- F- Emplacement de la Pile
- G- Clip pour ouvrir le couvercle de la pile

IV- Utilisation :

- 1- Placer le capteur ultra violet face au soleil
- 2- Presser le bouton ON/OFF
- 3- Le résultat apparait sous 2 à 5 secondes sur l'écran LCD
- 4- Appuyer de nouveau sur le bouton ON/OFF pour éteindre l'appareil ou celui-ci se mettra en veille automatiquement au bout de 30 secondes

V- Installation de la pile :

Le porte-clefs est alimenté par une pile bouton de 3v CR1220
Installer la pile comme indiquer sur le schéma 2

- 1- Ouvrir le support
- 2- Enlever la pile usagée (ne pas la jetée dans la nature)
La tige centrale ne s'enlève pas elle permet de tenir la pile en place.
Il suffit de faire glisser la pile pour l'enlever ou la remettre
- 3- Mettez une pile neuve
- 4- Replacer le cache de la pile

Lorsque l'écran LCD indique un indice 1 ou 2 lorsque vous êtes en intérieur ou qu'il n'y a pas de soleil ... ceci indique que la pile est faible et qu'il faut la remplacer.

VI- Maintenance :

- 1- Tenir le produit dans un endroit sec. Ne pas mettre le produit en contact de liquide.
- 2- Eviter de faire tomber le porte-clefs
- 3- Nettoyer le porte-clefs avec un chiffon sec et doux, ne pas utiliser de détergeant.
- 4- Remplacer la pile lorsque l'indicateur LCD est faible ou que l'indice UV est faussé
- 5- Le porte-clefs n'est pas un matériel professionnel, il donne simplement une référence UV du moment.