

# LE BRACELET BLUETOOTH LCD

## MANUEL EN FRANÇAIS

### 1- CHARGEMENT

Le Bracelet Bluetooth est alimenté par une batterie rechargeable.  
Avant de l'utiliser pour la 1<sup>ère</sup> fois, il faut le recharger à fonds pendant 6 heures.

#### 1.1 Comment charger la batterie ?

Pour charger la batterie, connecter la fiche du câble à votre bracelet puis sur le port usb de votre ordinateur ou sur le chargeur secteur livré.

#### 1.2 Temps de chargement

Le bracelet sera complètement chargé après 2 heures de charge.  
Lorsque la batterie est complètement chargée, le message suivant apparaît sur l'écran LCD « charge ok ».  
A noter que la première charge doit être de 6 heures puis les suivantes de 2 heures.  
Vider la batterie à fonds avant de mettre en charge les premières fois afin de profiter d'une batterie optimale.

#### 1.3 Indication de chargement

Une fois le câble branché pour effectuer le chargement, l'écran indique « charge in » pour indiquer que le câble est bien connecté.  
Le chargement de la batterie peut alors commencer ...  
Tout au long du chargement le message « charging » est indiqué sur l'écran.  
« charge ok » indique que la batterie est complètement rechargée.

#### 1.4 Autonomie en veille

L'autonomie en veille est d'environ 60 heures.  
La batterie s'épuise avec les vibrations du bracelet et avec l'éclairage de l'écran LCD.

#### 1.5 Indication Que la Batterie est Faible

Lorsque la batterie est faible, le message suivant apparaît « Low Battery ».  
Vous devez alors mettre le bracelet en charge (1.3).

### 2- Mise en Marche/Arrêt du Bracelet

Rester appuyer 2 secondes sur le bouton situé sur le bracelet.

Lorsque l'appareil est en position de marche le message « Power on » apparaît sur l'écran LCD.  
Idem pour éteindre le bracelet, rester appuyer 2 secondes sur le bouton « Power off » apparaît sur l'écran.

### **3- Connecter le Bracelet en Bluetooth à votre Téléphone Portable**

- a- Tenir le bracelet dans un rayon d'un mètre maximum de votre téléphone
- b- Assurez-vous que le bracelet est en position off dans un premier temps
- c- Positionner votre téléphone en réception bluetooth (reportez-vous au manuel d'utilisation de votre mobile)
- d- Sélectionner connecter un nouvel appareil en bluetooth
- e- Prenez le bracelet puis mettez le en position « marche » (2-)  
Rester appuyer 4 secondes sur le bouton ... le message « Pairing » apparaît à l'écran.  
Le bracelet émet à ce moment un signal bluetooth pour être repéré par votre téléphone.
- f- Une fois que votre téléphone a repéré le bracelet, le message « Bracelet » doit s'afficher sur votre téléphone.  
Valider alors le nouveau périphérique sur votre téléphone.
- g- Un code et/ou mot de passe vous est alors demandé ... taper « 0000 » et valider.
- h- Autoriser la connexion du périphérique (bracelet)
- i- Le message « connected » apparaît alors sur l'écran du bracelet ... désormais votre bracelet est prêt à l'emploi.

REMARQUE : l'écran indique « Pair Fail » et « No Connect » lorsque la connexion a échoué et/ou que le bluetooth est désactivé.

Dans ce cas, recommencer toutes les étapes (de a à i)

### **4- Accepter ou Rejeter les appels**

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez accepter l'appel soit en répondant directement avec votre téléphone ou en appuyant 5 secondes sur le bouton du bracelet.

Le message « Call Accepted » apparaît alors.

Pour rejeter un appel, appuyer une fois sur le bouton du bracelet le message « Call Rejected » apparaît.

### **5- Connexion Perdue**

Le message « Link Loss » apparaît puis « No Connect » , le bracelet se met à vibrer pour indiquer que la connexion a été coupé.