

MANUEL D'UTILISATION EN FRANÇAIS DU BRACELET BLUETOOTH

1- BOUTON ET LUMIERE LED

VOIR SCHEMA

2- Le Bracelet Bluetooth est composé d'une batterie rechargeable.

Avant d'utiliser pour la première fois le bracelet, veuillez charger la batterie à son maximum (temps de charge d'environ (6 heures) pour la première charge.

2.1- Utiliser le chargeur secteur et le câble fourni pour charger la batterie, le bracelet doit être éteint.

2.2- Temps de charge

Normalement, la batterie est totalement rechargée après 2 heures. Lorsque la batterie est complètement chargée, le bracelet s'arrête automatiquement.

Ensuite, appuyer sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour allumer le bracelet.

2.3- Indication de charge

Lorsque le bracelet est chargé, le led est allumé en rouge. Une fois la batterie totalement rechargée, le led s'éteint automatiquement.

2.4- Autonomie d'utilisation

Lorsque la batterie est à son maximum de charge, le temps d'utilisation est d'environ 100 heures.

2.5- Indication de batterie faible

Lorsque le bracelet est allumé et que la batterie devient faible, le voyant led rouge se met à clignoter et le bracelet émettra des « BIPS » toutes les minutes.

A ce moment, il sera temps de mettre le bracelet en charge.

3- Pour Allumer le bracelet

Pour allumer et éteindre le bracelet il suffit de rester appuyer 2 secondes sur le bouton.

La lumière led se met à clignoter.

3.2 Pour Eteindre le bracelet, il faut presser le bouton ON/OFF pendant 4 secondes.

4- Faire Communiquer le bracelet avec le téléphone

Ce bracelet s'utilise qu'avec les téléphones à technologie bluetooth.

Utiliser comme suit :

- Garder une distance d'au moins 1 mètre entre le téléphone et le bracelet bluetooth.
- Garder le bracelet éteint dans un premier temps.
- Assurez vous que la batterie du bracelet est totalement rechargé.
- Appuyer sur le bouton ON/OFF du bracelet pendant 4 secondes jusqu'à ce que le led clignote simultanément en rouge et en bleu.
- Mettez votre téléphone en mode bluetooth et sélectionner sur votre portable : « recherche d'un nouveau périphérique bluetooth ».

Lorsque le bracelet est repéré par le téléphone, celui-ci indique sur l'écran « bracelet ».

Valider sur votre téléphone l'enregistrement du nouveau périphérique.

- Un code pin vous est alors demandé pour utiliser le bracelet.

Par défaut le code est « 0000 », valider le code.

Le portable indique que le bracelet est bien installé, le led du bracelet clignotera alors en bleu 5 fois et un long « BIP » retentira.

Le bracelet est prêt à être utilisé.

Vous pouvez désormais utiliser votre bracelet et tenir jusqu'à 10 mètres maximum de votre téléphone.

A noter : si le téléphone n'a pas détecté le bracelet au bout de 2 minutes, le led clignotera 3 fois et le bracelet s'éteindra automatiquement.

Recommencer les opérations (étapes du paragraphe 4).

5- Communication entre le bracelet et le téléphone

Une fois le bracelet repéré par le téléphone :

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone transmet l'information au bracelet automatiquement. Il faut pour cela que le bracelet soit en mode ON.

- 1) Presser le bouton ON/OFF (2secondes). Le bracelet se connectera au téléphone, sur certains téléphones il faut valider la connexion sinon elle se fait automatiquement.
- 2) Consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone pour mettre la fonction bluetooth en marche et le repérage des périphériques bluetooth.

6- Utilisation du bracelet

Lorsque vous recevez un appel, le bracelet se met à vibrer et le led se met à clignoter par flash.

7- Effacer les infos du bracelet

Si vous voulez réinitialiser le bracelet. Effacer les repérages.

- 1) Assurez- vous que le bracelet est éteint.
- 2) Presser le bouton ON/OFF jusqu'à ce que le voyant clignote en bleu et rouge.
- 3) Appuyer sur le bouton ON/OFF à nouveau.
- 4) Presser le bouton ON/OFF jusqu'à l'émission de 2 BIPS.
- 5) Remettez en marche le bracelet après quelques secondes.
- 6) Le bracelet sera dans sa configuration originale.

8- Attention

8.1- Bracelet

* Assurez-vous que le bracelet est en position éteinte avant de mettre le bracelet autour de votre poigné.

* Ne pas mettre le bracelet en contact avec un liquide, ou dans un endroit humide.

Le bracelet n'est pas waterproof.

- Ne pas laver le bracelet avec des produits abrasifs, solvants ...
- Ne pas exposer le bracelet à de hautes et de basses températures.
- Ne pas mettre en contact le bracelet avec des objets métalliques pendant de longs moments.
- Ne pas réparer le bracelet soi-même.
- Si le bracelet n'est pas utiliser pendant de longues périodes, placer le dans un endroit sec en sécurité et dans un endroit à bonne température.

8.2- Batterie

- Ne pas remplacer soi-même la batterie.
- Utiliser uniquement le chargeur et le câble livré pour recharger la batterie du bracelet.
- Ne pas recharger la batterie en extérieur et dans les endroits humides.
- Eviter de recharger la batterie dans des endroits à hautes ou basses températures

Techniques :

Bracelet Bluetooth : version 1.2

Utilisation du bracelet : kit mains libres détection appel

Fréquence d'émission : 2.4 GHz spectrum

Temps de charge normal : environ 3 heures

Autonomie : environ 60 à 100 heures